







Reinigungs- und Pflegehinweis


- Spender mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen (Wasser)
- keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden
- keine Reinigungsmittel mit Scheuermittel verwenden
- Wischdesinfektion mit einem materialverträglichen Desinfektionsmittel



Gerät mit 4 Schrauben und Dübeln befestigen.
Wall mounting by 4 plugs and screws.
Fixation murale à l'aide des 4 vis et douilles.




Gerät befüllen.
Max. Rollendurchmesser 125 mm.
Min. Rollenkerndurchmesser 40 mm.
Fill up the unit.
Max. roll diameter 125 mm.
Inner diameter min. 40 mm.
Recharger l'appareil.
Diamètre max. des rouleaux : 125 mm.
Diamètre intérieur min 40 mm.



Gerät verschließen.

Lock the unit.


Verrouiller l'appareil.



Spender ist sofort betriebsbereit.

The dispenser is immediately ready for use.

Le distributeur est prêt à être utilisé.



Nach Verbrauch der untersten Rolle fällt die nächste automatisch nach. Die leeren Hüllen bleiben im Gerät. Jederzeit nachfüllbar.

Upon termination of the current toilet roll, the next roll sets automatically into place. The empty roll remains in dispenser and it can be refilled at any time.

A la fin du rouleau papier toilette le suivant se met en place. Le rouleau cartonné reste dans l'appareil qui peut-être rechargé à tout moment.